


完全手動式スライドドア取扱い説明書

この取扱い説明書には、商品を正しくご使用いただくための注意事項とお願ひについて記載されています。

商品ご使用の前に必ずお読みください。またお読みになった後も、いつでもご利用いただけるよう、大切に保管してください。

1 ご使用上の注意

- ◆ハンドルにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないで下さい。
思わぬ事故につながる危険性があります。
- ◆開閉中に、レールボックス内に手や他の
ものを差し込まないで下さい。
けがや事故、故障の原因となります。
- ◆ドアと壁・枠・パネルの隙間に指などを
入れないで下さい。
- ◆錠付の場合には、錠前の受け金具(ストライク)
の穴に指を入れないで下さい。指を切ったり
けがをする恐れがあります。



2 お手入れについて

- ◆長期間、清掃しないままになりますと、表面に付着した汚れがシミや腐食の
原因になります。汚れが軽いうちに清掃してください。特に塩分や薬品類の
汚れは速やかに清掃してください。
- ◆清掃は、水または中性洗剤を薄めた液をやわらかい布に含ませ、固く絞って
から汚れをふき取るようにしてください。その際、洗剤の成分が残らない
ようにしてください。
- ◆サンドペーパーやワイヤーブラシ、スチールウール等を使わないでください。
製品に疵がつき、シミや腐食の原因になります。
- ◆酸性またはアルカリ性の洗剤、揮発性の薬品類等は腐食や変色を促す可能性
がありますので使用しないでください。